

# BeTwin 2000/XP

## Turn ONE PC into FIVE PCs



### ¿Que es BeTwin 2000/XP?

BeTwin 2000/XP es un software que permite compartir hasta a 5 usuarios\* el poder computacional de una computadora. BeTwin 2000/XP soporta Windows(R) 2000 Professional y Windows XP Edición Professional/Home.

#### Ambos usuarios pueden usar:

	Host PC	BeTwin Station
E-mail	4	4
Internet	4	4
Base de Datos	4	4
Hoja de Cálculo	4	4
Procesador de Texto	4	4
CD-ROMs	4	4
Gráficas	4	4
Impresoras	4	4
Modem	4	4
Sonido*	4	4
Juegos	4	4

### ¿Que podemos hacer con BeTwin 2000/XP?

Instale BeTwin 2000/XP en su PC existente (host) y agregue un monitor, teclado USB, mouse USB y bocinas USB (opcional) para crear una estación multimedia separada.

### Los usuarios de BeTwin 2000/XP pueden:

- ◆ Trabajar simultáneamente en las mismas o diferentes aplicaciones, compartir impresoras, CD-ROMs y navegar en Internet independientemente con una sola línea telefónica, un solo servicio DSL y un solo modem. ¡Esto reduce tremendamente los costos!
- ◆ Realizar tareas en cada estación que deberían ser hechas en Windows 2000 y Windows XP

**ThinSoft**  
www.thinsoft.com.mx

#### Nota:

\*Para habilitar 5 usuarios/personas a conectarse a una PC pueden requerirse licencias adicionales. Consulte su acuerdo de licencia de software.

# Instalación de BeTwin 2000/XP, Requerimientos y Especificaciones

## Proceso de instalación de BeTwin 2000/XP



**Paso 1:**  
Inserte la tarjeta VGA PCI en el slot disponible de su PC



**Paso 2:**  
Conecte el Monitor a la tarjeta



**Paso 3:**  
Conecte el mouse USB a la PC (Host)



**Paso 4:**  
Conecte el teclado USB al Host



**Paso 5:**  
Conecte las bocinas USB al Host (opcional)



**Paso 6:**  
Cargue BeTwin 2000/XP en el Host

## Requerimientos del Sistema recomendados en la PC Host

- Pentium® III 450MHz o superior
- Microsoft Windows® 2000 Professional / Server o Microsoft Windows® XP Home / Professional
- 256 MB mínimo para 2 usuarios (64MB por usuario adicional)
- Puertos USB
- Slots PCI o AGP disponibles

## Hardware adicional necesario para la estación BeTwin

- Tarjeta PCI VGA o Dual VGA
- Monitor
- Mouse USB
- Teclado USB
- Bocinas USB (opcional)
- Joysticks (opcional)

## Longitud Máxima Cable USB

La longitud del cable USB que BeTwin puede soportar es máximo de 15 metros bajo las especificaciones USB. Un hub USB activo es requerido en un intervalo de 5 metros.

## Longitud Máxima Cable VGA

BeTwin puede soportar hasta un máximo de 15 metros de cable de video. Para obtener una buena calidad un cable con doble aislamiento es recomendado.

**ThinSoft**  
By **TDM**



ThinSoft Pte Ltd 23 Tai Seng Drive Singapore 535224 Tel: (65) 6744 2688 Fax: (65) 6289 7308

Tecnología Dinámica de México S.A. de C.V. Manuel López Cotilla 185-A. Col. Del Valle. México, DF. 03100 Tel: (55) 9116-0194 Fax: (55) 9116-0193

*Buddy y Betwin son marcas registradas de ThinSoft Pte Ltd. Todas las otras marcas y nombres de productos son registrados por sus respectivos dueños. Se hacen esfuerzos para mantener actualizada la información presentada, pero está sujeta a cambios sin previo aviso.*